Novinky SolidCAM 2020



© 1995-2020 SolidCAM Ltd. All rights reserved.

www.solidcam.com





Novinky SolidCAM 2020







Operace pro průvodce dírou – Přetažení na plochu

 Automaticky rozpozná otvory vytvořené pomocí funkce Průvodce dírou a přidá operace pro jejich obrobení.







Synchronizace operací s Průvodcem dírou

 Změna typu díry či jejích rozměrů automaticky změní velikost nástroje a překonfiguruje operaci podle parametrů díry







www.solidcam.com

t

M10x1.25 Tapped H

Čelní frézování – Dokončit pouze dno

- Nyní lze využít funkci *Dokončit pouze dno*, která generuje pouze dráhy dokončení dna
- Využívá posuv a otáčky určené pro dokončování

Technologie	Název operace	Šablona		Technologie	Název operace	Šablona	
Čelní frézování	FM_Updated stock ~		🗉 🎼 🇞	Čelní frézování	FM_Updated stock	· 🛛 🖉 🗌	
Geometrie Nástroj Actinologie Nájezd / Odjezd Nájezd / Odjezd Nájezd / Odjezd Přídavné parametry	Technologie Cik-Cak Pokročilé Technologie Cik-Cak Min. Překrytí ® % průměru nástroje Jabořní krok Classic spacing Hloubka - Směr obrábění ® Jedním směrem O Tam & Zpě Dráha nástroje O obrátt Třídění pořadí obrábění Dokončit Z-rovinu	Přídavek Přídavek na d Dokončit	no: 0	Geometrie Nastro Roviny Technologie Rizení omezení poh Přídavné parametry	Náštroj Dota Chlazení Změnit polohu Posuv ● F (mm/min) ● FZ (mm/ Posuv XY: 1000 Posuv Z2: 300 Propojení, %: 200 Nájezd (%): 100 Odjezd (%): 100 Odjezd (%): 100 Číslo dělkové korekce: 1	výměny nástroje zub) totáčky Otáčky Hrub © S (ot./m 3500 Gear≢1(0- © S (ot./ (4000 Gear≢1(0- Směr © Podle	nin) V (metry/min) 65.9734 60000rpm, 15kW) V 2enf min) V (metry/min 75.3982 60000rpm, 15kW) V e hodin O Proti hodinám Parametry řezu
	G01 G0 [®] G00 G00				G01 G0® G00 G00		F





Operace kapsa – Dokončit jen dno

 Nyní lze dokončit jen dno kapsy a zároveň lze nastavit přídavek na stěnv







Operace kapsa – Jen dokončení stěn a dna

 Použití Jen dokončení stěn a dna generuje dokončovací dráhy na stěnách a na dně kapsy, a zároveň lze nastavit krok dolů pro dokončení stěn





Rozpoznání sražení – Změna směru řezu

• Nově lze využít možnost nastavení směru řezu

echnologie	Název operace	Šablona	
Rozpoznávání sražení		× 🔒 🖻	
Seometrie	Technologie		
…∎ Nástroj … ↓ Úrovně	Parametry stražení	Přídavek	
Fechnologie Propojení Ří raní amazaní pohyti	Průměr obrábění:	Bezpečnostní přídave	k: 1
 Přídavné parametry 	Směr	Řezná	
	Jedním směrem Cik-	Cak Stejný krok do	blû
	0	Krok dolů:	0
	Směr obrábění	Počet bočních	1
	Souvisle Nese	puvisle Prodloužení:	0
	Ve vnitřních rozích změnit posuv	Nástrojová ko	rekce
XI.	Předchozí průměr nástroje	Min Délka hrany:	0
	Předchozí příd. na stěnu:		
	Prodloužení: 0		
	Posuv v rozích: 0		







Geometrie vrtání- Vylepšená synchronizace pro vícenásobnou pozici

 Přidání či odebrání otvorů na vybraném čele modelu bude nyní rozpoznáno pomocí synchronizace vícenásobné pozice.







Operace kapce – Záporné odsazení pro otevřené hrany

- Úprava geometrie nyní dovoluje zadání záporné hodnoty pro odsazení otevřených hran
- Lze využít pokud se chceme vyhnout objektům v blízkosti otevřené hrany







Operace kontura – synchronizace bodů nájezdu

- Nájezdové a odjezdové body (skica) jsou nyní plně asociativní
- Body se synchronizují a změní dráhu nástroje







Novinky SolidCAM 2020







3D polohování v 2D iMachining

- 2D iMachining může nyní provádět 3D polohování v kapse jako u 3D iMachining
- Umožněno pomocí aktualizace modelu polotovaru po každém pohybu v řezu
- Chytré polohování znatelně ovlivní přejezdy a optimalizuje dráhy nástroje iMachining 2D
- 3D Polohování:
 - Zapnuto pro nově přidané operace
 - Vypnuto pro již existující operace







3D Polohování porovnání – Výsledné dráhy nástroje



3D Polohování Off

3D Polohování On





Databáze stroje z VMID a dat lůžka

- iMachining databáze nyní nabízí novou kategorii strojů – Definováno z VMID
- Přidá nové stroje založené na základě parametrů z VMID
- Defaultní hodnoty pro stroje v databázi jsou nastaveny na 100% z hodnot VMID
- Možnost vytvoření položky "Global Machine", jenž může být jednoduše využita pro výběr jakéhokoliv CNC-stroje







Uživatelsky definovaná tolerance oblouků

- iMachining aproximuje oblouky do úseček dle nastavené tolerance, což má za následek více bodů, ale přesnější nájezdové úhly.
- Lze měnit základní toleranci na preferovanou vyšší toleranci
- Užitečné pro stroje s omezenou pamětí
- Definování větší tolerance než základní:
 - Zkrátí délku NC kódu(+)
 - Sníží přesnost nájezdových úhlů (-)







Srovnání tolerance pro vložení oblouků







Uživatelsky definovaný maximální úhel řezu nahoru v iMachining 3D

- S každým řezem nahoru iMachining automaticky změní úhel řezu s ohledem na snižující se hloubku řezu.
- Výchozí maximální hodnoty úhlu řezu nahoru jsou:
 - 80° pro měkké materiály
 - 45° pro tvrdé materiály







Novinky SolidCAM 2020







Nová operace – Turbo HSR

- Nový hrubovací Tool Path Engine
- 64-bit, podpora pro více jader
- Schopnost volit různá odsazení pro povrchy
- Lineární, Konturové a Zbytkové hrubování
- Definice modelu polotvaru zahrnující i jeho podřezání
- Kontrola kolizí s upínači
- Možnost sestupu přes předvrtané otvory
- Dynamická kontrola kolizí držáků nástroje
- Možnost výběru zóny s jiným pracovním posuvem
- Variabilní hloubky řezů
- Vložení oblouků pro zkrácení NC kódu

THSR Lineálrní THSR Kontura THSR Zbytkové

HM hrubování Konturové hrubování Lineární hrubování Hybridní obrábění žeber Zbytkové hrubování





Turbo HSR– Podpora více jader



•	64-bit	výpočet–	podpora	pro více	jader
---	--------	----------	---------	----------	-------

- Rychlost výpočtu je úměrná množství jader procesoru
- Ukládání drah do mezipaměti Rychlejší přepočítávání



Fewer details | No Open Resource Monitor





Turbo HSR – Vícenásobný přídavek ploch

Povrch	т	Typ odsazení	Globální offset	Radiální offset	Offset v ose Z
🥎 obrobek	-	Globální	1.000	0.000	0.000
vybraná plocha	ha 💌	Globální	• 0.200		
<					>

- Turbo Hrubování dovoluje nastavení více hodnot přídavků na obráběné plochy. Tato možnost je užitečná v případě, kdy jsou čela obrobku dokončena již z předchozí operace.
- Lze nastavit více skupin povrchů s různými přídavky.





Turbo HSR - Strategie



- Turbo HSR nabízí několik rozdílných strategií pro obrábění
- Lineární, Konturové a Zbytkové hrubování





Turbo HSR – Zbytkové hrubování

- Zbytkové hrubování v Turbo HSR.
- Vychází buď z aktualizovaného polotova nebo předchozího nástroje.
- Uživatel může specifikovat minimální tloušťku materiálu, nad kterou bude generována dráha nástroje.
- Vkládání oblouků do drah rychloposuvu zajistí hladké propojení mezi průjezdy.







Turbo HSR – Definice lokálního polotovaru

Geometrie Polotovar L	Jpínače Předvrtané otvory		
Počítat s polotovare	em		
Definice polotovaru:	Aktualizovaný polotova \sim	Tolerance:	0.1
	Aktualizovaný polotovar (Au Plochy	🔵 Zmenšit	0
Ukázat	Použít 2D Omezení Obrysový kvádr	Ozvětšit	0
		Polotovar obs	ahuje podřezání
		Použít siluetu	dílu
Použít hranice			
Název hranice		Nástroj v pracovní ob	lasti
	×	Venku	\sim
Ukázat		Odsazení:	0



- Definice polotovaru včetně definice jeho podřezání
- Pro operaci může být definován lokální polotovar





Turbo HSR – Kontrola kolizí s upínači

Geometrie Polotovar Upínače Předvrtané otvory	Geometrie Polotov	ar Upínače Předvrtané otvory			
Definovat upínače dle: Ploch Ploch Povrchy a Offsety Uytažení hranice Povrch Tvn odsazení Globální offset Radiální offset Offset v ose Z	Definovat upínače Povrchy a Offsety	dle: Ploch 🗸	·		
	Povrch	Typ odsazení Globální o	offset	Radiální offset	Offset v ose Z
There are no items to show in this view.					
		Přidat	> [
		Vybrat		Plochy	
		Ukázat		Model	
		Upravit	Æ	Upínač	
		Smazat			_
	<	Smazat Vše			>

- Kolize je kontrolována na upínač, přičemž využívá definici pomocí ploch nebo křivek.
- Upínač může být definován pomocí ploch, modelu nebo definice upínače v nastavení stroje.





Turbo HSR – Předvrtané otvory



- Pro nájezd nástroje mohou být využity předvrtané otvory. Tento prvek je velmi užitečný pro nástroje bez možnosti čelního sestupu do materiálu.
- Prvek rozpozná hloubku vrtání a automaticky vkládá rampu sestupu až do hloubky tohoto otvoru.





Turbo HSR – Optimalizace posuvu

- Funkce optimalizace posuvu umožňuje dosáhnout stejných podmínek při obrábění.
- Velmi užitečné pro hrubování prodlužuje životnost nástroje.





Turbo HSR – Dynamická kontrola kolize držáku



 Dynamická kontrola kolize upínače poskytuje dráhy nástroje bez kolizí i při použití krátkého nástroje a držáku.





Turbo HSR – Automatické nájezdové rampy

	X			
estup Nájezd / Odjezd Propojení				
Parametry sestupu	Postup sestupu	✓ Post	up sestupu	
✓ Středem nástroje	Prio Typ	Prio	Тур	
Typ sestupu: Automaticky V	1 Usečka A	1	Usečka 🖉	
	3 Cik-Cak	2	Cik-Cak	
Úhel sestupu:	4 Kontura	4	Kontura	

 Automatické nájezdové rampy ulehčují aplikaci nájezdů pomocí přednastavených typů sestupu. Volíme jaký sestup preferujeme, případně jeho alternativu.



s



Turbo HSM – Ostré rohy



 Turbo HSR umožnuje přesnější pohyb pro ostré rohy. Jemný rádius funguje jako prevence proti poškození stěn obrobku.





Nová operace Frézování podřezání



- Nová operace Frézování podřezání
- Funguje přímo na modelech
- Možnost použít strategii Konstant Z







Nová operace Frézování podřezání



- Podporuje korunkové a kuličkové frézy
- Automatická kontrola kolize pro stopky a držáky nástrojů





Novinky SolidCAM 2020

HSS & Sim5x







• Okno výpočtu je nyní viditelné pro všechny Sim5x & HSS operace.





HSS & Sim5x – Aktivace a deaktivace rozšířených funkcí

💩 HSS operace rovnoběžné	řezy: Řádkování			?	×
Technologie HSS operace rovnoběžné řezy: ▼	Název operace HSS_PC_Lin_vybraná ploci	ha v	Šablona 🗗	II K	8
Nulový bod Geometrie Nástroj Parametry dráhy nástroj Ovládání nástroje Nájezdy-odjezdy Najezdy-odjezdy Najezdy-odjezdy Najezdy-odjezdy Najezdy-odjezdy Priotavné (přídavek) Ovládání stroje Přídavné parametry	Vice drah Hloubkové ře Rotace/Trans V Definice poloto	ezy Hace		Pr Zavrtávání Kapsování Třídění Zrcadlit	okročilé
	 Propojení mezi úrovně Malé pohyby: 	ěmi Přímo	\sim	Nepoužít nájezd-odjezd 🛛 🖂	
	Velké pohyby:	Odjezd na rychlop	osuv 🗸	Nepoužít nájezd-odjezd 🛛 🗸	
	Velké pohyby - Hodne	ota:	10		
	Posuv pro propoje	ení po spline / přímo	1000		
	G01 G0® G00 G00			F F (•

 Operace, které jsou v kartě Hrubování (přídavek), lze nyní deaktivovat pouze odškrtnutím zatržítka v této kartě.





HSS & Sim5x – Definice vícenásobných hranic

Geometrie	Oblast	
Pracovní plocha	Тур:	
Vybraná plocha 🗸	Celé, obrábět přesně až ke hranám plochy $~~$ $~~$	
Ukázat	Okraje	
Přídavek pracovních ploch: 0	Použít 2D Omezen	
	2D Omezující křivky	
	[] [
Definovat úhel dle		
	Ukázat	
	Směr promítnutí:	
Úsečka dorat Null br	Z-osa ~	
bi de Hai, bi		T

• Vícenásobné hranice jsou nyní podporovány v HSS & Sim5x operacích





HSS & Sim5x - Prodloužit dráhu nástroje

💩 HSS operace mezi křivky		? ×	
Technologie	Název operace Šablona		
Mezi kihoky 🔻	HSS_MC_vybraná plocha 🗸 🗟 😂	💷 🌉 TI2	• 4
Nolový bod	Svalita slority Toldard Medifikmat	Pokročilé	
- Seometrie	7944-1		
L Uround	CkCk V		
Parametry dráhy pástroj	Metoda obrábění: Cik*Cak. *		
S Ovládání nástroje			
Propojeni			
Nájezdy-odjezdy	Směr obrábění: Sousledně ~		
Kontrola zabourání			
 Bata ochrany Blochastel (offdauek) 	Postup odběru: Standard	CC 2010	
- Culádání stroje	Obréhění dla: Baniory	36 2013	
Přídavné parametry	onorth out respons		
	Vynutit uzavřené kontury		
< >	Construction for		
	j Otoceni smeru		
	Počáteční bod		
			Prodloužit/Zkrátit ×
			✓]Použit Profloužit/Zkrétit
			Tařné nrthžaní
			· con production
			Začátek 🔿 % průměru nástroje: 0 💿 Hodnota: 10
			Konec 🔿 % průměru nástroje: 0 💿 Hodnota: 10
8 6 6 6 6 6	601 60 ⁰ 600 600	📑 📑 🖶	
			Prodloužit/Zkrábit mezery
HSS operace mezi křivky		? ×	
Technologie	Název operace Sabiona		
Mezi ki'lvky 🔻	HSS_MC_vybraná plocha V 🔛 📂	🔲 🎎 V🕃	
Nulovy bod	Kvalita plochy Třídění Modifikovat	Pokročilé	
- Nástroj	Třidění		
Urovně	Metoda obrábění: Ok-Cak ~		
- Parametry dráhy nástroj			
Solution of the strong of the			
Milordwodi	Směr obrábění: Souriedně		
Kontrola zahourání			
Data ochrany	Postun orbizur Standard V		
- 🟉 Hrubování (přídavek)		SC 2020	
- Ovládání stroje	Obrábění die: Regiony ~	00 2020	
 Přídavné parametry 			
	Vynutit uzavřené kontury		
< >	Otočení směru		
	Pořáteřní bod		
			X
2			•
	601 600	C* C* 🗳	
The state of the s	500 500		

• Prodloužení dráhy nástroje nyní prodlouží dráhy pro každou oblast obrábění.





Obrábění šroubovice - vylepšení



- Optimalizovaný výpočet dráhy nástroje. Více než 10x rychlejší výpočet drah.
- Automatické rampy
- Definice nájezdů/odjezdů– Pro dokončovací operace





HSS & Sim5x – Automatická přejezdová rovina



 Automatická definice přejezdové roviny. Směr, typ a hodnota je automaticky navržena podle geometrie obrobku a typu dráhy nástroje.





Novinky SolidCAM 2020

SolidCAM Simulator





Režimy přehrávání simulace

- Nyní lze vybírat ze dvou režimů simulace:
 - Zrychlený
 - Režim času
- Ikona zvoleného režimu je zobrazena dole ve stavovém řádku







Zrychlený režim

 Zrychlený režim přehrává simulaci v libovolné rychlosti, závisející na posunutí posuvníku rychlosti přehrávání







Režim času

- Režim času přehrává simulaci v závislosti na aktuálním čase NC kódu
- Posuvník rychlosti přehrávání umožňuje upravit výchozí rychlost 0.1x až 64x
- Jakákoliv požadovaná hodnota rychlosti přehrávání může být vepsána do okna vedle posuvníku







Popisy – Uživatelská možnost

• V možnostech simulace lze zapnout/vypnout dynamické popisy v simulaci





Popisy – Prvky rozhraní

• Popisy se zobrazí po najetí myší na jednotlivé ovládací prvky v simulaci





Popisy – Informace o dráze nástroje







Data dráhy nástroje ve stavovém řádku

- Stavový řádek nyní zobrazuje přesné informace o dráze nástroje:
 - Ve kterém bodě přehrávání se zrovna nacházíme
 - Data související s informacemi specifického bodu na dráze nástroje po najetí kurzorem na tento bod







Nehybný nástroj – Uživatelská možnost

- Během simulace se hýbe obrobek a nástroj stojí na místě.
- Vhodné pro:
 - Velké díly, kdy lze přiblížit na oblast, která je v kontaktu s nástrojem
 - Víceosé obrábění či díly obráběné z více stran, kdy se nástroj může schovat za obrobek při pohybu kolem něj





Nehybný nástroj – Tip

• Při pohledu seshora, umožňuje sledovat jak nástroj najíždí do materiálu.







Novinky SolidCAM 2020

Všeobecné





Kompletní kontrola pozice upínače a obrobku

• Umožňuje v nastavení vepsat absolutní hodnotu ve stroji pro obrobek i upínač zvlášť.







Drag & Drop – Jednodušší navigace

 Vylepšené Drag & Drop rozhraní pro Šablony operací, Procesní šablony, Správce šablon a Průvodce dírou







Drag & Drop – přehlednější rozhraní pro šablony operací

 Šablony operací byly seskupeny do složek podle jejich typů, s plnou podporou fulltextového vyhledávání



Staré



Nové





Nastavení umístění při ukládání CAM-nastavení

 Poskytuje plnou kontrolu nad tím, kam se vaše nastavení SolidCAMu ukládá.



Nástroj vyčištění dočasné složky

- Nesprávně zavřené díly nacházející se v dočasné složce SolidCAM jsou zobrazeny v dialogu obnovení, kde je lze spravovat.
- Nástroj lze zapnout/vypnout v nastavení SolidCAM.

💩 SolidCAM Možnosti		?	×
Tolerance Operační proces Vyhledávání nástrojů Transformace Ookumentace/Nápověda Machining Paralelní operace Synchronizace kanálů Mezioperační pohyby nástroje Oblecné Saved Cam-Settings			
문 💣 🐐 🖗 C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\ 🗸 Browse	<u>о</u> к		<u>S</u> torno

leanup Temporary CAM-Parts Folder	?	×
Message We have found previous CAM-Parts that were not closed properly. The prz files have not been aloped and updated properly. CAM-Parts suggested actions: Use the Open Folder button, then open each CAM-Part and update it and/or delete all the files and folder using the Delete buttons.		
CAM-Parts		
Facet_Model_Edit.PRT	Open Folder	
by IM_GEOMETRY_MODES.PRT	Open Folder	
Files and Folders		
SolidCAM_Simulator.prz		
SolidCAM_Simulator_5x.prz		
Backup Folder: C:\Users\JohnD\Desktop\Tempo Delete Delete	Con Delete All Cano	tinue :el

Síťová kontrola u více uživatelů

 SolidCAM kontroluje PRZ soubory proti opakovanému otevření v síti

Soubor s informacemi o uživatelích a síti (*.prz.info) se vytváří ve stejné složce, kde je uložen soubor dílu.

